

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
3. Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.
8. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. (Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.)
9. В целях безопасности храните тяжелые предметы в нижних ящиках. Не разрешайте детям забираться на ящики, полки и дверцы или виснуть на них.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели „Оксфорд” изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 31.09.12-234-00247561-2021 в соответствии с требованиями ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.83995/21, действительна по 06.07.2024г.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия-изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий жидкостей и едких веществ.

Срок службы изделия - 8 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 20 г.

ПРОВЕРЕНО СКК


ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 20 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2021 г. (1)



ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"



Стол угловой

ПМ-139.17.00.000


ТД-139.15.03

Набор модульной мебели

«ОКСФОРД»

ПМ-139.00.00.000

ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Уважаемый покупатель!

Прежде, чем начать сборку изделия, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см. обложку паспорта) с его номером указанным на этикетке, наклеенной на пакете.


Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Упаковочная ведомость


Наименование детали	Обозначение	Размеры, мм	Количество, шт.
Пакет 1			
Стенка вертикальная правая	5-3	733x434	1
Стенка вертикальная левая	5.1-3	733x434	1
Стенка боковая правая	1-2-7	420x70	1
Стенка боковая левая	1.1-2-7	420x70	1
Накладка верхняя	2-2-7	436x120	1
Дверь	9-3	436x400	1
Стенка задняя	4-1-7	348x70	1
Планка цокольная	5-6	406x100	1
Распорка	8-3	406x140	2
Полка	4-6	404x429	1
Стенка горизонтальная	3-6	406x429	2
Фурнитура	-	-	1

Пакет 2			
Крышка	4-3	1160x890	1
Стенка вертикальная	10-3	733x340	1
Стенка задняя	7-3	872x350	1
Стенка задняя(ДВП)	13-3	705x428	1
Опора	11-3	733x140	1
Опора	12-3	733x140	1
Дно ящика (ДВП)	3.1-2-5	376x427	1
Стенка задняя	6-3	701x350	1


13 Установка фурнитуры на дверь




14 Установка ящика, полки и навеска двери



15 При установке нескольких модулей, рекомендуется скрепить их между собой стяжными винтами.








12





КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

10x Дюбель-стяжка 7x50	12x Шкант 8x35	18x Стяжка эксцентр.	18x Дюбель стяжки эксц.
6x Шуруп 4x30	16x Шуруп 3x13	18x Шуруп 4x16	4x Винт самонарез. 5x20
4x Винт 6.3x13 с кругл	8x Опора наконечник	4x Винт самонарез. 5x16	4x Стяжка RV 7D
24x Гвоздь 1.6x25	1x Направляющая 400мм	2x Заглушка самокл. D 14 мм	4x Винт стяжной 32/27
1x Ключ SW4	4x Полкодержатель	2x Петля четырехшарнирная	4x Винт 6,3x13
4x Муфта 5x12 мм			


Примечание: Конструкционные материалы для изготовления изделий из набора модульной мебели «Оксфорд»:
 - основной конструкционный материал - плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
 - материал задних стенок - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-2014.



8






9



8

3



- Перед установкой направляющих, необходимо:
1. Выдвинуть направляющую полностью на всю длину до конца.
 2. Нажать на «усик».
 3. Зажав «усик» пальцем, потянуть в сторону и вынуть часть направляющей для ящика.



5

